

防災行政無線 戸別受信機 電池交換方法



①本体下部のふたを外す

○を奥に押しながら下へずらしてふたを開けます。



②単一乾電池を取り出し、新しい乾電池と交換

※単二、単三乾電池を使用する場合は、別紙「防災行政無線戸別受信機取扱説明書（裏面）」を参照してください。